

温湿度远程监控套装

使用方法

安卓/鸿蒙手机用户

- 1, 如果使用 WiFi 网关, 需要配置你的 WiFi 信息到网关里。
 - (1) 扫描 WiFi 网关二维码, 下载 JoywayBeacon 软件。
 - (2) 在软件里输入 1401 后, 点击扫描按钮。
 - (3) 扫描到 WiFi 网关后, 点它, 连接它, 默认密码是空的, 不用输入, 点击确定连接。
 - (4) 在弹出的画面里, 修改 WiFi 的名称和密码, 注意只能输入 2.4GHz 的 WiFi。
 - (5) 点击保存按钮, 完成网关的设置。
- 2, 如果使用 4G 网关, 不需要配置, 插上电源, 就能立刻工作。赠送 2 年流量。首次上电, 需要激活流量卡, 请等待 2 分钟。闪绿灯表示正在上报数据。
- 3, 接收温湿度数据, 需要安装“位儿温度计 App”。
 - (1) 扫描温湿度计设备二维码, 下载 T-Sensor 软件。
 - (2) 点击软件右上角“+”, 选择添加设备。
 - (3) 添加好设备后, 在主页面的设备列表里, 点击设备, 可以看到设备的详细信息。
 - (4) 切换“数据源”为“网络”, 软件将连接云平台, 接收来自网关上报的数据。

苹果手机用户

- 1, 如果使用 WiFi 网关, 需要配置你的 WiFi 信息到网关里。
 - (1) 扫描温湿度计设备二维码, 下载苹果版 T-Sensor 软件 (自动跳转到苹果商店)。
 - (2) 点击软件右上角“+”, 添加设备, 把网关和温湿度计都添加进来。
 - (3) 点击网关, 默认密码是空的, 不用输入密码, 可以直接连接网关。
 - (4) 看到网关的参数页面后, 只修改 WiFi 名称和密码, 点保存按钮。仅支持 2.4GHz 的 WiFi。
 - (5) 网关配置好后, 请**一定要删除网关**, 释放手机与网关的蓝牙连接, 网关才开始工作。
- 2, 如果使用 4G 网关, 不需要配置, 插上电源, 就能立刻工作。赠送 2 年流量。首次上电, 需要激活流量卡, 请等待 2 分钟。闪绿灯表示正在上报数据。
- 3, 接收温湿度数据。
 - (1) 在主页面的设备列表里, 点击温湿度计设备, 可以看到设备的详细信息。
 - (2) 切换“数据源”为“网络”, 软件将连接云平台, 接收来自网关上报的数据。

云平台

- 1, 云平台功能 (网页版平台网址 <https://erp.joyway.cn>)
 - (1) 数据备份: 所有通过网关上报的数据, 都将备份到数据库里。
 - (2) 数据查询: 在线查询数据, 查看曲线图, 导出数据文件。
 - (3) 短信报警: 可设置安全值范围, 当数据超出范围, 将发送手机短信到指定的多个号码。
- 2, 开通云平台账号, 需联系客服。微信: bobjoyway。QQ: 601000228。开通账号, 需提供:
 - (1) 您的手机号 (作为登录账号)
 - (2) 您的单位名称 (如果是个人用户, 请提供个人姓名)
 - (3) 账号的初始密码